



TESLA

STROPKOV, akciová spoločnosť

výrobca:
TESLA STROPKOV, a.s.
Hviezdoslavova 37/46
091 12 Stropkov
SLOVAKIA




výhradní prodejce v ČR:
TESLA STROPKOV - ČECHY, a.s.
Syrůvka 140
503 25 Dobruška
Česká republika

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Domáci audiotelefón handsfree 4 FP 211 42

SK

Návod na montáž, zapojení a obsluhu pro Domáci audiotelefon handsfree 4 FP 211 42

CZ



SK

OBSAH

1. Úvod	2
2. Montáž a údržba	3
3. Programovanie	4
3.1. Programovanie systémového čísla pomocou audiotelefónu	4
3.2. Programovanie systémového čísla pomocou hlavného elektrického vrátnika	4
3.3. Programovanie vedľajšieho audiotelefónu	5
3.4. Programovanie kódu elektrického zámku	5
3.5. Programovanie systémového čísla prídavného zariadenia s elektrickým zámkom, brány	5
4. Funkcie domáceho audiotelefónu	7
4.1. Vyzváňanie	7
4.2. Prichádzajúci hovor od elektrického vrátnika, zopnutie elektrického zámku	7
4.3. Prichádzajúci hovor od domáceho telefónu – interkom	7
4.4. Odchádzajúce volanie na DT/DVT/DVT-HF/DT-HF – interkom	7
4.5. Odchádzajúce volanie na EV/VEV – utajené spojenie	7
4.6. Identifikácia interkomového čísla	8
4.7. Vlastnosti vedľajšieho domáceho telefónu DT/DVT/DVT-HF /DT-HF	8
4.8. Oznámenie o uvoľnení linky	8
4.9. Nastavenie hlasitosti	9
<u>5. Poruchový stav</u>	12
<u>6. Technické údaje</u>	12

CZ

OBSAH

1. Úvod	2
2. Montáž a údržba	3
3. Programování	5
3.1. Programování systémového čísla pomocí audiotelefonu	6
3.2. Programování systémového čísla pomocí hlavního elektrického vrátného	6
3.3. Programování vedlejšího audiotelefonu	6
3.4. Programování kódu pro otevírání elektrického zámku	6
3.5. Programování systémového čísla přídavného zařízení s elektrickým zámek, brány	7
4. Funkce domácího audiotelefonu	9
4.1. Vyzvánění	9
4.2. Příchozí hovor od elektrického vrátného, sepnutí elektrického zámku	9
4.3. Příchozí hovor od domácího telefonu – interkom	9
4.4. Odcházející volání na DT/DVT/DVT-HF/DT-HF – interkom	10
4.5. Odcházející volání na EV/VEV – utajené spojení	10
4.6. Identifikace interkomového čísla	10
4.7. Vlastnosti vedlejšího domácího telefonu DT/DVT/DVT-HF /DT-HF	10
4.8. Oznámení o uvolnění linky	10
4.9. Nastavení hlasitosti	11
<u>5. Poruchový stav</u>	13
<u>6. Technické údaje</u>	13

1. Úvod

Domácí dorozumívací systém KARAT tvoří elektrický audio/videovrátník (EV, VEV), domácí audiotelefón (DT), domácí audiotelefón Handsfree (DT-HF), domácí videotelefon (DVT), domácí videotelefon Handsfree (DVT-HF) a síťový zdroj. Systém 2 BUS je specifický tím, že každý elektrický vrátník musí mít při montáži nastavenou svou adresu (1-8) a každý domácí telefon nastavené systémové číslo (000-999). V zostave systému KARAT môže byť zapojených max. 8 audio/videovrátníkov, pričom jeden musí byť definovaný ako hlavný, ktorý plní funkciu ústredne pre celý systém, zabezpečuje komunikáciu a napájanie. Vedľajší elektrický vrátník má rovnaké vlastnosti ako hlavný, montuje sa napr. na vedľajší vchod domu.

Domácí audiotelefón Handsfree slouží na audio komunikaci s elektrickým video/audio vrátníkem, na spínání elektrického zámku, poskytuje interkomové spojení (hovor) mezi jednotlivými domácími telefony a splňa funkciú bytového zvončeka. DT-HF je potrebné pri inštalácii jednoznačne identifikovať priradením tzv. systémového čísla (SČ), ktorým sa určuje príslušnosť k jednotlivým tlačidlám elektrického vrátníka. Naprogramovaním systémového čísla vznikne hlavný domácí telefon, ku ktorému je možné priradiť max. 3 vedľajšie domácí telefony, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako hlavný. Do jedného bytu je tak možné namontovať až 4 telefony.

Domácí audiotelefón Handsfree **4 FP 211 42** je určený len pre spoluprácu s modulmi elektrického videovrátníka **4 FN 231 06, 07** a s modulmi elektrického audiovrátníka **4 FN 230 35, 38, 39, 63, 97, 98** a môže byť zapájaný spolu s audiotelefonmi **4 FP 110 83** a **4 FP 211 03**, domácími videotelefonmi **4 FP 211 04, 05** resp. domácími videotelefonmi Handsfree **4 FP 211 44, 45** z produkcie TESLA Stropkov, a.s. Je vyhotovený so 6 funkčnými tlačidlami, tlačidlom so symbolom kľúča a brány pre otváranie elektrického zámku a prepínačom pre nastavovanie hlasitosti vyzvánania. Akustická signalizácia vyzvánania je realizovaná prostredníctvom zabudovaného reproduktora. K DT-HF je ešte možné dodatočne pripojiť prídavný zvonček **4 FN 605 22, 26**. DT-HF sú vyrábané v 4 farebných prevedeniach: biela – **4 FP 211 42.201**, slonová kosť: **4 FP 211 42.915**, čierna: **4 FP 211 42.207** a strieborná: **4 FP 211 42.2**.

Ďalej budú použité nasledujúce skratky:

DT-HF	– Domáci audiotelefón Handsfree	VEVV	– Elektrický videovrátník vedľajší
DVT-HF	– Domáci videotelefon Handsfree		
DT-HFH	– Domáci audiotelefón Handsfree hlavný	EV	– Elektrický audiovrátník
DT-HFV	– Domáci audiotelefón HF vedľajší	EVH	– Elektrický audiovrátník hlavný
DT	– Domáci audiotelefón	EVV	– Elektrický audiovrátník vedľajší
DTH	– Domáci audiotelefón hlavný	EZ	– Elektrický zámok
DTV	– Domáci audiotelefón vedľajší	IČ	– Interkomové číslo
VEV	– Elektrický videovrátník	SČ	– Systémové číslo
VEVH	– Elektrický videovrátník hlavný	SN	– Sieťový napájač

1. Úvod

Domácí dorozumívací systém KARAT tvoří elektrický audio/videovrátník (EV, VEV), domácí autotelefon (DT), domácí audiotelefon Handsfree (DT-HF), domácí videotelefon (DVT), domácí videotelefon Handsfree (DVT-HF) a síťový zdroj. Systém 2-BUS je specifický tím, že každému vrátnému musíme při montáži nastavit příslušnou adresu (1-8) a každému domácímu telefonu systémové číslo (000-999). V sestavě systému KARAT může být zapojených max. 8 audio/videovrátních, přičemž jeden musí být definován jako hlavní, který plní funkci ústředny pro celý systém, zabezpečuje komunikaci a napájení. Vedlejší elektrický vrátník má z hlediska uživatele stejné vlastnosti jako hlavní, montuje se např. na vedlejší vchod domu.

Domácí audiotelefon Handsfree slouží k audio komunikaci s elektrickým audio/video vrátníkem, ke spínání elektrického zámku, poskytuje interkomové spojení (hovor) mezi jednotlivými domácími telefony a plní funkci bytového zvonku. DT-HF je nutné při instalaci jednoznačně identifikovat přiřazením tzv. systémového čísla (SČ), kterým se určuje příslušnost k jednotlivým tlačítkům vrátního. Naprogramováním systémového čísla vznikne hlavní domácí telefon, ke kterému je možné přiřadit max. 3 vedlejší domácí telefony (video nebo audio), které mají stejné uživatelské vlastnosti jako hlavní. Do jednoho bytu či kanceláře je tak možné namontovat až 4 telefony (video nebo audio).

Domácí audiotelefon Handsfree **4 FP 211 42** je určen ke spolupráci s moduly elektrického videovrátního KARAT **4 FN 231 06, 07** a s moduly audiovrátního 2-BUS GUARD **4 FN 230 35, 38, 39, 63** a 2-BUS KARAT **4 FN 230 97, 98, 91** a **99** a může být zapojen společně s 2-BUS audiotelefony **4 FP 110 83** a **4 FP 211 03**, domácími videotelefony **4 FP 211 04, 05** resp. domácími videotelefony Handsfree **4 FP 211 44, 45** (vše z produkce TESLA Stropkov, a.s.). Je vybaven 6 funkčními tlačítky, tlačítkem se symbolem kľúča a brány pro otváranie elektrického zámku a prepínačom pre nastavovanie hlasitosti príjmu a prepínačom pre nastavovanie hlasitosti vyzvánania. Akustická signalizácia vyzvánania je realizovaná prostredníctvom zabudovaného reproduktora. K DT-HF je ešte možné pripojiť prídavný zvonček **4 FN 605 22, 26**. DT-HF jsou vyráběny ve 4 barevných provedeních: bílá – **4 FP 211 42.201**, slonová kosť: **4 FP 211 42.915**, černá: **4 FP 211 42.207** a stříbrná: **4 FP 211 42.2**.

Dále budou použity následující zkratky:

DT-HF	– Domácí audiotelefon Handsfree	VEVV	– Elektrický videovrátný vedlejší
DVT-HF	– Domácí videotelefon Handsfree		
DT-HFH	– Domácí audiotelefon Handsfree hlavní	EV	– Elektrický audiovrátný
DT-HFV	– Domácí audiotelefon Handsfree vedlejší	EVH	– Elektrický audiovrátný hlavní
DT	– Domácí audiotelefon	EVV	– Elektrický audiovrátný vedlejší
DTH	– Domácí audiotelefon hlavní	EZ	– Elektrický zámek
DTV	– Domácí audiotelefon vedlejší	IČ	– Interkomové číslo
VEV	– Elektrický videovrátný	SČ	– Systémové číslo
VEVH	– Elektrický videovrátný hlavní	SN	– Síťový zdroj

SK

2. Montáž a údržba

Při montáži DT-HF postupujte nasledovným spôsobom:

- DT-HF montujte na stenu cca 1,5m od úrovne podlahy (alebo podľa potreby) v prostredí s teplotou od **+4°C do +40°C** pri maximálnej relatívnej vlhkosti 80%.
- Na uchytenie je potrebné do steny namontovať 2 skrutky podľa obr.1, alebo, po odobratí krytu, na montážnu elektroinštaláciu krabičku. DT-HF je možné umiestniť aj na vodorovnú plochu napr. stôl.
- Prívodné vodiče zapojte podľa schémy zapojenia (obr. 3) do svorkovnic na zadnej strane prístroja.
- Po pripojení do systému je potrebné nastaviť parametre DT-HF (systémové číslo a kód na otváranie zámku)
- Povrch prístroja čistite jemnou mäkkou tkaninou. Na silne znečistené miesta použite tkaninu navlhčenú v zriedenom roztoku tekutého mydla. Po očistení povrch prístroja dôkladne vysušte suchou tkaninou. Na čistenie nikdy nepoužívajte agresívne rozpúšťadlá na báze benzénu a alkoholu, alebo chemikáliami napustené tkaniny.
- Do systému je dovolené pripájať len zariadenia, ktoré sú uvedené v tomto návode a len spôsobom popísaným v tomto návode.



UPOZORNENIE! Pri montáži dodržiavajte zásady pre zaobchádzanie so zariadením obsahujúcim komponenty citlivé na elektrostatický náboj.

Upozornenie pre naloženie s obalom a dožitým výrobkom.

V záujme ochrany životného prostredia odporúčame obal z výrobku odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu.



Škatule
Bal. papier



PE vrecka
PE fólie



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že po skončení životnosti elektrozariadenie nesmie byť zneškodňované spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom. Za účelom správneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto na to určené pre zber elektroodpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, alebo zamestnanca predajne, kde ste výrobok zakúpili. Správnym nakladaním s elektrozariadením po dobe životnosti prispievate k opätovnému použitiu a materiálovému zhodnoteniu odpadu. Týmto konaním pomôžete zachovať prírodné zdroje a prispejete k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie.



TESLA STROPKOV, a.s. týmto prehlasuje, že všetky zariadenia DDV KARAT zodpovedajú z hľadiska elektromagnetickej kompatibility direktívy 89/336/EEC a z hľadiska elektrickej bezpečnosti direktívy 73/23/EEC.

CZ

2. Montáž a údržba

Při montáži DT-HF postupujte následujícím způsobem:

- DT-HF montujte na stěnu cca 1,5m od úrovně podlahy (nebo dle potřeby) v prostředí s teplotou od **+4°C do +40°C** při maximální relativní vlhkosti 80%.
- Pro připevnění je zapotřebí namontovat do stěny 2 vruty podle obr.1 nebo, po odebrání krytu, na elektroinštalaci krabici. DT-HF je možné umístit i na vodorovnou plochu např. stůl.
- Připojovací vodiče zapojte podle schématu zapojení (obr. 3) do svorkovnic na zadní straně přístroje.
- Po připojení do systému je zapotřebí nastavit parametry DT-HF (systémové číslo a kód na otevírání zámku). Povrch přístroje čistěte jemnou měkkou tkaninou. Na silně znečištěná místa použijte tkaninu navlhčenou v mýdlovém roztoku. Po očištění povrch přístroje důkladně vysušte suchou tkaninou. Na čištění nikdy nepoužívejte agresivní rozpouštědla na bázi benzénu a alkoholu nebo chemikáliemi napuštěné tkaniny.
- Do systému je dovoleno připojovat pouze komponenty, které jsou uvedeny v tomto návodu a pouze způsobem popsáním v tomto návodu.



UPOZORNĚNÍ! Při montáži dodržujte zásady pro zacházení se zařízeními obsahujícími komponenty citlivé na elektrostatický náboj.

Upozornění pro naložení s obalem a dožitým výrobkem.

V zájmu ochrany životního prostředí doporučujeme obal z výrobku odevzdat do příslušné sběrný na recyklaci.



Krabice
Bal. papír



PE sáčky
PE fólie



Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že po skončení životnosti nesmí být toto elektrozařízení zneškodňováno společně s nevytříděným komunálním odpadem. Za účelem správného zhodnocení ho odevzdejte na místo určené ke sběru elektroodpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního obecního úřadu, nejbližšího sběrného místa nebo zaměstnance prodejny, kde jste výrobek zakoupili. Správným nakládáním s elektrozařízením po době životnosti přispíváte k opětovnému využití a materiálovému zhodnocení odpadu. Tímto konáním pomůžete zachovat přírodní zdroje a přispějete k prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.



TESLA STROPKOV, a.s. tímto prohlašuje, že všechna zařízení videosystému DDV KARAT odpovídají z hlediska elektromagnetické kompatibility direktiv 89/336/EEC a z hlediska elektrické bezpečnosti direktiv 73/23/EEC.

SK

3. Programovanie

DT-HF je v systéme potrebné jednoznačne identifikovať, preto počas montáže je potrebné na všetkých DT-HFH naprogramovať SČ, resp. priradiť DT-HF k určitému DTH. SČ je trojmiestne číslo 000 – 999.

Pre dostupnosť interkomového volania (4 číslice zo 6 tlačidiel) je potrebné naprogramovať SČ v rozsahu 000-323.

DT-HF so SČ >323 nebude možné použiť na interkomové volania, ale len na volania od elektrického vrátnika.

Programovanie je prístupné len do 20 minút od pripojenia napájania, aby sa zamedzilo prípadným nežiaducim zmenám v nastavení.



UPOZORNENIE ! Viac DT/DT-HF/DVT/DVT-HF s rovnakým SČ spôsobí nefunkčnosť systému !!!

3.1. Programovanie systémového čísla pomocou DT-HF

- Držte zatlačené tlačidlo „2“ a súčasne tlačidlo elektrického zámku a stlačte „ON“. Po 2s zaznie melódia programovania, okamžite uvoľnite tlačidlá. Po doznení melódie sa nachádzate v režime programovania.
- Pre programovanie systémového čísla pomocou videotelefónu stlačte tlačidlo „1“. Nachádzate sa v stave programovania stoviek SČ.
- Tlačidlo elektrického zámku slúži na programovanie hodnoty číslice. Po stlačení (a držaní) sa v reproduktore ozve prerušovaný tón. Počet tónov udáva hodnotu číslice, pričom 10 tónov znamená číslicu „0“. Tlačidlo elektrického zámku pusťte po doznení potrebného počtu tónov. V reproduktore zaznie melódia programovania oznamujúca naprogramovanie číslice.
- Postup zopakujte naprogramovaním desiatok a jednotiek SČ.
- Systém automaticky otestuje zvolené SČ, ak je voľné, zaznie melódia programovania a SČ bude zaznamenané. V prípade že je zvolené SČ obsadené (v systéme už je DT/DT-HF/DVT/DVT-HF s daným SČ) zaznie obsadzovací tón a SČ nebude zaznamenané.

Poznámka: Ak nie je možné vstúpiť do programovania SČ (pri aktivácii zaznie obsadzovací tón), je potrebné DT-HF na chvíľu odpojiť od napájania. Vstup do programovania je možný len do 20 minút od pripojenia napájania.

3.2. Programovanie systémového čísla pomocou hlavného elektrického vrátnika

- Držte zatlačené tlačidlo „2“ a súčasne tlačidlo elektrického zámku a stlačte „ON“. Po 2s zaznie melódia programovania, okamžite uvoľnite tlačidlá. Po doznení melódie sa nachádzate v režime programovania.
- Pre programovanie systémového čísla pomocou hlavného elektrického vrátnika stlačte tlačidlo „2“. DT-HF sa pokúsi nadviazať spojenie s hlavným elektrickým vrátnikom.
- Po spojení sa SČ naprogramuje pomocou kódovej (voľba 3-miestneho čísla 000-999) alebo priamej voľby, podľa typu EV/VEV.
- Systém automaticky otestuje zvolené SČ, ak je voľné zaznie tón, spojenie bude ukončené a SČ bude zaznamenané. V prípade že je zvolené SČ obsadené (v systéme už je DT/DT-HF/DVT/DVT-HF s daným SČ existuje) zaznie obsadzovací tón (programovanie pokračuje) a SČ nebude zaznamenané.

Poznámka: Dĺžka hovoru pri programovaní je obmedzená na 30s a jeho predčasné ukončenie je možné iba správnym naprogramovaním SČ. Po uplynutí 30s je hovor ukončený bez akejkoľvek akustickej signalizácie.

Ak nie je možné vstúpiť do programovania SČ (pri aktivácii zaznie obsadzovací tón), je potrebné DT-HF na chvíľu odpojiť od napájania. Vstup do programovania je možný len do 20 minút od pripojenia napájania.

3.3. Programovanie vedľajšieho videotelefónu

Predpokladom úspešného naprogramovania vedľajšieho audiotelefónu (DT-HFV) je už vopred naprogramované SČ pre domáci audio (DTH), audio handsfree (DT-HFH), videotelefón (DVTH) alebo videotelefón handsfree (DVT-HFH). K jednému DTH/DT-HFH/DVTH/DVT-HFH je možné priradiť až 3 DTV/DT-HFV/DVT/DVT-HFV.

- Držte zatlačené tlačidlo „2“ a súčasne tlačidlo elektrického zámku a stlačte „ON“. Po 2s zaznie melódia programovania, okamžite uvoľnite tlačidlá. Po doznení melódie sa nachádzate v režime programovania.
- Pre programovanie vedľajšieho audiotelefónu stlačte tlačidlo „3“. V reproduktore zaznie oznamovací tón.
- Vykonať voľbu interkomového čísla (IČ) DTH/DT-HFH/DVTH/DVT-HFH (viď. 4.4)
- Po nadviazaní spojenia, tlačidlom elektrického zámku DTH/ DT-HFH /DVTH/DVT-HFH, naprogramujete príslušný DT-HFV. Zatlačte tlačidlo zámku(a držte). V reproduktore DT-HFV postupne zaznejú maximálne 3 tóny, uvoľnením tlačidla zámku po doznení požadovaného počtu tónov, určíte poradie DT-HFV. Po uvoľnení tlačidla systém skontroluje či už daný DTV/ DT-HFH /DVT/DVT-HFV existuje v systéme. Ak áno, interkomový hovor pokračuje ďalej, v opačnom prípade bude hovor ukončený, čo znamená že DT-HFV bol úspešne naprogramovaný.

Poznámka: Ak nie je možné vstúpiť do programovania DT-HFV (pri aktivácii zaznie obsadzovací tón), je potrebné DT- HFV na chvíľu odpojiť od napájania. Vstup do programovania je možný len do 20 minút od pripojenia napájania.

3.4. Programovanie kódu elektrického zámku

- Držte zatlačené tlačidlo „2“ a súčasne tlačidlo elektrického zámku a stlačte „ON“. Po 2s zaznie melódia programovania, okamžite uvoľnite tlačidlá. Po doznení melódie sa nachádzate v režime programovania.
- Pre programovanie kódu elektrického zámku stlačte tlačidlo „4“. Nachádzate sa v programovaní 1. číslice kódu pre otváranie elektrického zámku, ktorý celkovo pozostáva zo 4-och číslic (0-9).
- Tlačidlo elektrického zámku slúži na programovanie hodnoty číslice. Po stlačení (a držaní) sa v reproduktore ozve prerušovaný tón. Počet tónov udáva hodnotu číslice, pričom 10 tónov znamená číslicu „0“. Tlačidlo elektrického zámku pusťte po doznení potrebného počtu tónov. V reproduktore zaznie melódia programovania oznamujúca naprogramovanie číslice.
- Postup zopakujte naprogramovaním ďalších 3 číslic kódu. Systém 2BUS má dva spôsoby otvárania EZ. Zatlačením príslušného tlačidla DT/DT-HF/DVT/DVT-HF počas hovoru s EV/VEV, alebo pomocou kódovej voľby: [2/K] [X] [X] [X] [2/K] [Y] [Y] [Y] [Y]. Kde XXX je systémové číslo vášho DT-HF a YYYY je kód pre otváranie EZ. Každé otvorenie EZ pomocou kódu je oznámené krátkym vyzváňacím tónom DT-HF (oznámenie o tom, že niekto vchádza do domu pomocou vášho kódu).

Poznámka: Vo výrobe nie je nastavený žiadny kód pre otváranie EZ.

3.5. Programovanie systémového čísla prídavného zariadenia s elektrickým zámkom, brány

DT-HF je osadený tlačidlom „GATE“ (brána) pomocou, ktorého je možné ovládať elektrický zámok naprogramovaného EV/VEV alebo prídavné zariadenie na to určené.

- Držte zatlačené tlačidlo „2“ a súčasne tlačidlo elektrického zámku a stlačte „ON“. Po 2s zaznie melódia programovania, okamžite uvoľnite tlačidlá. Po doznení melódie sa nachádzate v režime programovania.
- Pre programovanie systémového čísla zariadenia s elektrickým zámkom, brány stlačte tlačidlo „5“. Nachádzate sa v stave programovania stoviek SČ.
- Tlačidlo elektrického zámku slúži na programovanie hodnoty číslice. Po stlačení (a držaní) sa v reproduktore ozve prerušovaný tón. Počet tónov udáva hodnotu číslice, pričom 10 tónov znamená číslicu „0“. Tlačidlo elektrického zámku pusťte po doznení potrebného počtu tónov. V reproduktore zaznie melódia programovania oznamujúca naprogramovanie číslice.
- Postup zopakujte naprogramovaním desiatok a jednotiek SČ.
- Adresy pre EV/VEV sú uvedené v tabuľke 1. Systém netestuje zapojenie zariadenia so zvoleným SČ.

Poznámka: Ak nie je možné vstúpiť do programovania SČ (pri aktivácii zaznie obsadzovací tón), je potrebné DT-HF na chvíľu odpojiť od napájania. Vstup do programovania je možný len do 20 minút od pripojenia napájania.

CZ

3. Programování

DT-HF je nutné v systému jednoznačně identifikovat, proto je při montáži zapotřebí na všech DT-HFH naprogramovat SČ, resp. přiřadit DT-HF k určitému DTH. SČ je trojmístné číslo 000 – 999.

Pro dostupnost interkomového volání (4 číslice ze 6 tlačítek) je zapotřebí naprogramovat SČ v rozsahu 000-323.

DT-HF se SČ >323 nebude možné použít na interkomové volání, ale jen na volání od elektrického vrátného.

Programování je přípustné pouze do 20 minut od připojení napájení, aby se zamezilo případným nežádoucím změnám v nastavení.



UPOZORNĚNÍ ! Více DT/DT-HF/DVT/DVT-HF se stejným SČ způsobí nefunkčnost systému !!!

3.1. Programování systémového čísla pomocí videotelefonu

- Držte stlačené tlačítko „2“ a současně tlačítko elektrického zámku a stlačte „ON“. Po 2s zazní melodie programování, ihned uvolněte předtím stlačená tlačítka. Po doznění melodie se nacházíte v režimu programování.
- Pro programování systémového čísla pomocí videotelefonu stlačte tlačítko „1“. Nacházíte se v programování stovek SČ.
- Tlačítko elektrického zámku slouží na programování hodnoty číslice. Po stlačení (a podržení) se v reproduktoru ozve přerušovaný tón. Počet tónů udává hodnotu číslice, přičemž 10 tónů znamená číslici „0“. Tlačítko elektrického zámku uvolněte po doznění potřebného počtu tónů. V reproduktoru zazní melodie programování oznamující naprogramování číslice.
- Postup zopakujte naprogramováním desítek a jednotek SČ.
- Systém automaticky otestuje zvolené SČ a je-li volné, zazní melodie programování a SČ bude zaznamenáno. V případě, že je zvolené SČ obsazené (v systému už DT/DT-HF/DVT/DVT-HF s daným SČ existuje) zazní obsazovací tón a SČ nebude zaznamenáno.

Poznámka: Pokud není možné vstoupit do programování SČ (při aktivaci zazní obsazovací tón), je zapotřebí DT-HF na chvíli odpojit od zdroje napájení. Vstup do programování je možný maximálně do 20 minut od připojení napájení.

3.2. Programování systémového čísla pomocí hlavního elektrického vrátného

- Držte stlačené tlačítko „2“ a současně tlačítko elektrického zámku a stlačte „ON“. Po 2s zazní melodie programování, ihned uvolněte předtím stlačená tlačítka. Po doznění melodie se nacházíte v režimu programování.
- Pro programování systémového čísla pomocí hlavního elektrického vrátného stlačte tlačítko „2“.DT-HF pokusí navázat spojení s hlavním elektrickým vrátným.
- Po spojení se SČ naprogramuje pomocí kódové (volba 3-místného čísla 000-999) nebo přímé volby podle typu EV/VEV.
- Systém automaticky otestuje zvolené SČ a je-li volné, zazní tón, spojení bude ukončeno a SČ bude zaznamenáno. V případě, že je zvolené SČ obsazené (v systému už DT/DT-HF/DVT/DVT-HF s daným SČ existuje) zazní obsazovací tón (programování pokračuje) a SČ nebude zaznamenáno.

Poznámka: Délka hovoru při programování je omezena na 30s a jeho předčasné ukončení je možné pouze správným naprogramováním SČ. Po uplynutí 30s je hovor ukončen bez jakékoli akustické signalizace. Pokud není možné vstoupit do programování SČ (při aktivaci zazní obsazovací tón), je zapotřebí DT-HF na chvíli odpojit od zdroje napájení. Vstup do programování je možný maximálně do 20 minut od připojení napájení.

3.3. Programování vedlejšího videotelefonu

Předpokladem úspěšného naprogramování vedlejšího videotelefonu (DT-HFV) je už předem naprogramované SČ pro domácí audio (DTH), audiotelefon handsfree (DT-HFH), videotelefon (DVTH) nebo videotelefon handsfree (DVT-HFH). K jednomu DTH/DT-HF/DVTH/DVT-HFH je možné přiřadit až 3 vedlejší audio nebo videotelefony.

- Držte stlačené tlačítko „2“ a současně tlačítko elektrického zámku a stlačte „ON“. Po 2s zazní melodie programování, ihned uvolněte předtím stlačená tlačítka. Po doznění melodie se nacházíte v režimu programování.
- Pro programování vedlejšího videotelefonu stlačte tlačítko „3“. V reproduktoru zazní oznamovací tón.
- Proveďte volbu interkomového čísla (IČ) DTH/DT-HFH/DVTH /DVT-HFH (viz 4.4)
- Po navázání spojení naprogramujete pomocí tlačítka elektrického zámku na DTH/DT-HFH/DVTH/DVT-HFH příslušný DT-HFV. Stlačte tlačítko zámku (a držte). V reproduktoru DT-HFV postupně zazní maximálně 3 tóny; uvolněním tlačítka zámku po doznění požadovaného počtu tónů určíte pořadí DT-HFV. Po uvolnění tlačítka systém zkontroluje, zda už daný DTV/DT-HFV/DVT/DVT-HFV v systému existuje. Pokud ano, bude pokračovat interkomový hovor; v opačném případě bude hovor ukončen, což znamená, že DT-HFV byl úspěšně naprogramován.

Poznámka: Pokud není možné vstoupit do programování DT-HFV (při aktivaci zazní obsazovací tón), je zapotřebí DT-HFV na chvíli odpojit od napájení. Vstup do programování je možný maximálně do 20 minut od připojení napájení.

3.4. Programování kódu pro otevírání elektrického zámku

- Držte stlačené tlačítko „2“ a současně tlačítko elektrického zámku a stlačte „ON“. Po uplynutí 2s zazní v reproduktoru melodie programování, ihned uvolněte předtím stlačená tlačítka. Po doznění melodie se nacházíte v režimu programování.
 - Pro programování kódu pro otevírání elektrického zámku stlačte tlačítko „4“. Nacházíte se v programování 1. číslice kódu pro otevírání elektrického zámku, který se celkem skládá ze 4 číslic (0-9).
 - Tlačítko elektrického zámku slouží k programování hodnoty číslice. Po stlačení (a držení) se v reproduktoru ozve přerušovaný tón. Počet tónů udává hodnotu číslice, přičemž 10 tónů znamená číslici „0“. Tlačítko elektrického zámku pusťte po doznění potřebného počtu tónů. V reproduktoru zazní melodie programování oznamující naprogramování číslice.
 - Postup zopakujte naprogramováním dalších 3 číslic kódu.
- Systém 2-BUS má dva způsoby otevírání EZ - stlačením příslušného tlačítka DT/DT-HF/DVT/DVT-HF v průběhu hovoru s EV/VEV nebo pomocí modulu kódové volby: [2/K] [X] [X] [X] [2/K] [Y] [Y] [Y] [Y], kde XXX je systémové číslo vašeho DVT a YYYY je kód pro otevírání EZ. Každé otevření EZ pomocí kódu je oznámeno krátkým vyzváněcím tónem DT-HF (oznámení, že někdo vchází do domu pomocí vašeho kódu).

Poznámka: Ve výrobě není nastaven žádný kód pro otevírání EZ.

3.5. Programování systémového čísla zařízení s elektrickým zámek, brány (přídavného zařízení)

DT-HF je osazen tlačítkem „GATE“ (brána) za pomoci, kterého je možné ovládat elektrický zámek naprogramovaného EV/VEV nebo přídavné zařízení na to určené.

- Držte stlačené tlačítko „2“ a současně tlačítko elektrického zámku a stlačte „ON“. Po uplynutí 2s zazní v reproduktoru melodie programování, ihned uvolněte předtím stlačená tlačítka. Po doznění melodie se nacházíte v režimu programování.
- Pro programování systémového čísla zařízení s elektrickým zámek, brány stlačte tlačítko „5“. Nacházíte se v programování stovek SČ.
- Tlačítko elektrického zámku slouží na programování hodnoty číslíce. Po stlačení (a podržení) se v reproduktoru ozve přerušovaný tón. Počet tónů udává hodnotu číslíce, přičemž 10 tónů znamená číslici „0“. Tlačítko elektrického zámku uvolněte po doznění potřebného počtu tónů. V reproduktoru zazní melodie programování oznamující naprogramování číslíce.
- Postup zopakujte naprogramováním desítek a jednotek SČ.
- Adresy pro EV/VEV jsou uvedené v tabulce 1. Systém netestuje zapojení zařízení se zvoleným SČ.

Poznámka: Pokud není možné vstoupit do programování DT-HFV (při aktivaci zazní obsazovací tón), je zapotřebí DT-HF na chvíli odpojit od napájení. Vstup do programování je možný maximálně do 20 minut od připojení napájení.

SK

4. Funkcie domáceho audiotelefónu Handsfree

4.1. Vyzváňanie

DT-HF poskytuje 4 druhy vyzváňania (rôzne melódie):

- vyzváňanie od EV/VEV

- vyzváňanie od DT/DT-HF/DVT/DVT-HF (interkom)

Obe vyzváňania sú zároveň sprevádzané aj blikaním signalizačnej LED.

- vyzváňanie od zvončekového tlačidla

- krátky vyzváňací tón upozorňujúci na otvorenie el. zámku pomocou kódu DT-HF

- úroveň hlasitosti vyzváňania je možné nastaviť prepínačom vpravo dolu pod tlačidlami

Poznámka: V špecifických prípadoch, ak na linke prebieha komunikácia, môže byť vyzváňanie prerušované.

4.2. Prichádzajúci hovor od elektrického vrátnika, zopnutie elektrického zámku

Zatlačením tlačidla priamej voľby, alebo vykonaním kódovej voľby EV/VEV, dôjde k vyzvoneniu požadovaného

DT-HF. Stlačením „ON“ počas vyzváňania nastane spojenie. Doba hovoru je obmedzená na 30s, pričom 10s pred

ukončením hovoru je v reproduktore upozorňovací tón. Počas tejto doby je možné hovor predĺžiť krátkym stlačením

„ON“. Ak je pri pokuse o predĺženie hovoru v reproduktore aj naďalej upozorňovací tón, predĺžiť hovor nebude možné (už bola požiadavka na hovor od iného EV). Kedykoľvek je možné ukončiť hovor stlačením „OFF“.

EZ je možné zopnúť počas trvania hovoru zatlačením tlačidla zámku DT-HF.

4.3. Prichádzajúci hovor od domáceho telefónu – interkom

Stlačením „ON“ počas vyzváňania od iného DT/DT-HF/DVT/DVT-HF, nastane interkomový hovor. Doba hovoru je obmedzená na 60s. Predĺžiť, resp. ukončiť hovor môže len DT/DT-HF/DVT/DVT-HF, ktorý inicioval hovor.

Interkomový hovor je okamžite zrušený v prípade požiadavky na spojenie od EV/VEV. To je signalizované obsadzovacím tónom v slúchadle resp. reproduktore.

4.4. Odchádzajúce volanie na DT/DT-HF/DVT/DVT-HF – interkom

Odchádzajúce volanie je možné uskutočniť medzi domácimi telefónmi voľbou interkomového čísla (1111 - 6666).

Podmienkou úspešného nadviazania spojenia je voľná linka. Po stlačení „ON“ je užívateľ okamžite informovaný o stave linky tónom v reproduktore:

- ak je linka voľná, v reproduktore zaznie oznamovací tón
 - ak je linka obsadená, v reproduktore zaznie obsadzovací tón, odchádzajúce volanie nebude umožnené
- Po vykonaní kompletnej voľby (4 číslíce) nastane pokus o spojenie:
- v prípade úspešnej komunikácie je v reproduktore tón vyzváňania trvajúci 25s
 - v prípade neúspešnej komunikácie alebo obsadenia linky je v reproduktore obsadzovací tón.
- Ak volaný DT/DT-HF/DVT/DVT-HF do 25s zdvihne mikrotelefón (stlači „ON“), nastane spojenie. Dĺžka hovoru je pevne nastavená na 60s, pričom 10s pred koncom je koniec hovoru je signalizovaný tónom v reproduktore. Počas signalizácie konca hovoru je možné predĺžiť hovor krátkym stlačením tlačidla „ON“. Ukončiť hovor je možné kedykoľvek stlačením „OFF“. Hovor je okamžite ukončený v prípade požiadavky na spojenie od EV/VEV.

4.5. Odchádzajúce volanie na EV/VEV – utajené spojenie

Odchádzajúce volanie je možné uskutočniť medzi domácim telefónom a elektrickým vrátnikom voľbou vrátnikového čísla (viď. Tabuľka č. 1). Podmienkou úspešného nadviazania spojenia je voľná linka a povolené/podporované utajené spojenie. Pre odchádzajúce volanie na EV/VEV platia rovnaké podmienky ako pre odchádzajúce volanie na DT/DT-

HF/DVT/DVT-HF, ale kompletná voľba pozostáva z voľby vrátnikového čísla (1 – 2 miestneho) a následne v zatlačení tlačidla pre otvorenie EZ. Po vykonaní kompletnej voľby je výsledok oznámený tónom v reproduktore:

- v prípade neúspešnej komunikácie alebo obsadenia linky je v reproduktore obsadzovací tón
 - v prípade, že v reproduktore je vyzváňací tón, komunikácia prebehla úspešne, ale volaný EV/VEV má zakázané utajené spojenie
 - v prípade úspešnej komunikácie a povoleného utajeného spojenia, dôjde okamžite k spojeniu
- Dĺžka spojenia je pevne nastavená na 60s, pričom 10s pred koncom je koniec spojenia signalizovaný tónom v reproduktore. Počas signalizácie konca spojenia je možné predĺžiť spojenie krátkym stlačením „ON“. Ukončiť hovor je možné kedykoľvek stlačením „OFF“.
- Okamžite po nadviazaní utajeného spojenia sa nachádzate v tzv. utajenom móde, keď je komunikácia realizovaná len smerom od EV/VEV k DT-HF (t.j. v reproduktore je možné počuť, čo sa deje v okolí) a navonok sa EV/VEV tvári ako v stave pokoja. V tomto móde je spojenie okamžite prerušené stlačením ktoréhokoľvek tlačidla voľby na volanom EV/VEV, alebo v prípade požiadavky na spojenie od iného EV/VEV (zaznie obsadzovací tón).
- Z utajeného módu je možné prejsť na plne duplexnú hlasitú prevádzku (zapne za obvod zosilňovača a podsvietenie tlačidiel EV/VEV) krátkym zatlačením tlačidla pre otváranie EZ na DT-HF. V tomto móde je hovor okamžite prerušený len v prípade požiadavky na spojenie od iného EV/VEV. Po ďalšom zatlačení tlačidla pre otváranie EZ dôjde k jeho otvoreniu (viď. 4.2).

4.6. Identifikácia interkomového čísla

Pri montáži je každému DT-HF pridelené SČ predstavujúce adresu v systéme. Z tejto adresy je následne odvodené 4-miestne interkomové číslo (IČ), slúžiace na interkomové spojenie medzi jednotlivými DT/DT-HF/DVT/DVT-HF. Na zistenie IČ postupujte nasledovne:

- Držte zatlačené tlačidlo elektrického zámku a stlačte „ON“, po 2s zaznie v reproduktore určitý počet tónov (1-6) predstavujúci hodnotu prvej číslice IČ
- Po 2s pauze zaznejú tóny predstavujúce druhú číslicu IČ
- Po 2s pauze zaznejú tóny predstavujúce tretiu číslicu IČ
- Po 2s pauze zaznejú tóny predstavujúce štvrtú číslicu IČ

4.7. Vlastnosti vedľajšieho domáceho telefónu

K hlavnému domácejmu telefónu je možné priradiť max. 3 vedľajšie, t.j. pri vyzvonení od EV/VEV, vyzváňajú okrem hlavného aj všetky vedľajšie telefóny. Vedľajšie telefóny majú vlastné IČ, preto je možné uskutočňovať interkomové spojenie na ktorýkoľvek DT/DT-HF/DVT/DVT-HF.

4.8. Oznámenie o uvoľnení linky

Ak po stlačení „ON“ zaznie v reproduktore obsadzovací tón, po uvoľnení linky (koniec cudzieho hovoru) sa tento stav DT-HF automaticky oznámi krátkym vyzváňacím tónom.

4.11. Nastavenie hlasitosti

V spodnej časti DT-HF sa nachádzajú 2 prepínače, ktorými sa dá nastaviť hlasitosť hovoru a vyzváňania (malá, stredná, veľká). Ľavým prepínačom sa nastavuje hlasitosť hovoru, pravým hlasitosť vyzváňania.

CZ

4. Funkce domácího videotelefonu

4.1. Vyzvánění

DVT-HF poskytuje 4 druhy vyzvánění (různé melodie):

- vyzvánění od EV/VEV

- vyzvánění od DT/DVT/DVT-HF (interkom)

Obě vyzvánění jsou zároveň doprovázeny blikáním signalizační LED.

- vyzvánění od zvonkového tlačítka (např. před vchodem do bytu)

- krátký vyzváněcí tón upozorňující na otevření elektrického zámku pomocí kódu DVT-HF

- intenzitu vyzvánění je možné nastavit prepínačem vpravo dole pod tlačítky

Poznámka: Ve specifických případech, pokud na lince probíhá komunikace, může být vyzvánění přerušované.

4.2. Příchozí hovor od elektrického vrátného, sepnutí elektrického zámku

Stlačením tlačítka přímé volby nebo zadáním kódové volby EV/VEV, dojde k vyzvonení požadovaného DVT-HF.

Stlačením tlačítka „ON“ v průběhu vyzvánění nastane spojení. Doba hovoru je omezena na 30s, přičemž 10s před ukončením hovoru je v reproduktoru upozorňovací tón, kdy je možné hovor prodloužit krátkým stlačením „ON“. Je-li při pokusu o prodloužení hovoru v reproduktoru i nadále upozorňovací tón, nebude možné hovor prodloužit (již byl požadavek na hovor od jiného EV). Kdykoli je možné ukončit hovor stlačením tlačítka „OFF“.

EZ je možné otevřít během hovoru stlačením tlačítka zámku DT-HF.

4.3. Příchozí hovor od domácího telefonu – interkom

Stlačením tlačítka „ON“ v průběhu vyzvánění od jiného DT/DT-HF/DVT/DVT-HF, nastane interkomový hovor. Doba hovoru je omezena na 60s. Prodloužit, resp. ukončit hovor, může pouze DT/DT-HF/DVT/DVT-HF, který hovor inicioval. Interkomový hovor je okamžitě zrušen v případě požadavku na spojení od EV/VEV. Tato skutečnost je signalizována obsadzovacím tónem v sluchátku resp. reproduktoru.

4.4. Odcházející volání na DT/DT-HF/DVT/DVT-HF – interkom

Odcházející volání je možné uskutečnit mezi domácími telefony volbou interkomového čísla (1111 - 6666). Podmínkou úspěšného navázání spojení je volná linka. Po stlačení tlačítka „ON“ je uživatel okamžitě informován o stavu linky tónem v reproduktoru:

- pokud je linka volná, v reproduktoru zazní oznamovací tón
 - pokud je linka obsazená, v reproduktoru zazní obsazovací tón, odcházející volání nebude umožněno
- Po vykonání kompletní volby (4 číslice) nastane pokus o spojení:

- v případě úspěšné komunikace je v reproduktoru tón vyzvánění trvající 25s
 - v případě neúspěšné komunikace nebo obsazení linky je v reproduktoru obsazovací tón
- Pokud volaný DT/DT-HF/DVT/DVT-HF do 25s zdvihne mikrotelefon resp. stlačí „ON“, nastane spojení. Délka hovoru je pevně nastavena na 60s, přičemž 10s před koncem je konec hovoru signalizován tónem v reproduktoru. Během signalizace konce hovoru je možné prodloužit hovor krátkým stlačením „ON“. Ukončit hovor je možné kdykoli stlačením „OFF“.

Hovor je okamžitě zrušen v případě požadavku na spojení od EV/VEV. Tato skutečnost je signalizována obsazovacím tónem v reproduktoru.

4.5. Odcházející volání na EV/VEV – utajené spojení

Odcházející volání je možné uskutečnit i mezi DT-HF a elektrickým vrátným volbou čísla vrátného (viz Tabulka č. 1). Podmínkou úspěšného navázání spojení je volná linka a povolené/podporované utajené spojení.

Pro odcházející volání na EV/VEV platí stejné podmínky jako pro odcházející volání na DT/DT-HF/DVT/DVT-HF, ale kompletní volba se skládá z volby čísla vrátného (1 – 2 místného) a následném stlačení tlačítka pro otevření EZ. Po provedení této volby je výsledek oznámen tónem v reproduktoru:

- v případě neúspěšné komunikace nebo obsazení linky je v reproduktoru obsazovací tón
 - v případě, že v reproduktoru je vyzváněcí tón, komunikace proběhla úspěšně, ale volaný EV/VEV má zakázané utajené spojení
 - v případě úspěšné komunikace a povoleného utajeného spojení, dojde okamžitě ke spojení
- Délka spojení je pevně nastaveno na 60s, přičemž 10s před koncem je konec spojení signalizován tónem v reproduktoru. Během signalizace konce hovoru je možné prodloužit hovor krátkým stlačením „ON“. Ukončit hovor je možné kdykoli stlačením „OFF“.

Okamžitě po navázání utajeného spojení se nacházíte v tzv. utajeném módu, kdy je komunikace realizována jen směrem od EV/VEV k DT-HF (tj. v reproduktoru DT-HF je možné slyšet, co se děje v okolí EV/VEV) a navenek se EV/VEV tváří jako v klidovém stavu. V tomto módu je spojení okamžitě přerušeno stlačením kteréhokoliv tlačítka volby na volaném EV/VEV nebo v případě požadavku na spojení od jiného EV/VEV (zazní obsazovací tón). Z utajeného módu je možné přejít na plně duplexní hlasitý provoz krátkým stlačením tlačítka pro otevírání EZ na DT-HF (sepne se obvod zesilovače a podsvětlení tlačítek EV/VEV). V tomto módu je hovor okamžitě přerušen pouze v případě požadavku na spojení od jiného EV/VEV. Po dalším stlačením tlačítka pro otevírání EZ dojde k otevření EZ (viz 4.2).

4.6. Identifikace interkomového čísla

Při montáži je každému DT-HF přiděleno SČ představující adresu v systému. Z této adresy je následně odvozeno 4-místné interkomové číslo (IČ), sloužící k interkomovému spojení mezi jednotlivými DT/DT-HF/DVT/DVT-HF. Pro zjištění IČ postupujte následovně:

- Držte stlačené tlačítko elektrického zámku a stlačte „ON“, po 2s zazní v reproduktoru určitý počet tónů (1-6) představující hodnotu první číslice IČ
- Po 2s pauze zazní tóny představující druhou číslici IČ
- Po 2s pauze zazní tóny představující třetí číslici IČ
- Po 2s pauze zazní tóny představující čtvrtou číslici IČ

4.7. Vlastnosti vedlejšího domácího telefonu DT/DT-HF/DVT/DVT-HF

K hlavnímu domácímu telefonu je možné přiřadit max. 3 vedlejší, kdy při vyzvonění od EV/VEV, vyzvánění kromě hlavního i všechny vedlejší telefony. Vedlejší telefony mají vlastní IČ, proto je možné uskutečňovat interkomová spojení na kterýkoli DT/DT-HF/DVT/DVT-HF.

4.8. Oznámení o uvolnění linky

Pokud po stlačení „ON“ zazní v reproduktoru obsazovací tón, oznámí automaticky tento DT-HF uvolnění linky (konec cizího hovoru) krátkým vyzváněcím tónem.

4.11. Nastavení hlasitosti

Ve spodní části DT-HF se nacházejí 2 přepínače, kterými se nastavuje hlasitost hovoru a vyzvánění (malá, střední, velká). Levým přepínačem se nastavuje hlasitost hovoru, pravým hlasitost vyzvánění.

5. Poruchový stav

Pri správnej obsluhu prístroja podľa tohto návodu, by vám domáci audiotelefón handsfree spoľahlivo slúžiť po celú dobu prevádzky. Napriek tomu sa môžu vyskytnúť tieto poruchové stavy:

- po stlačení „ON“ nie je v reproduktore oznamovací (obsadzovací) tón
 - skontrolujte správnosť pripojenia vodičov BUS1, BUS2
- po zatlačení zvončekového tlačidla nezaznie vyzváňacia melódia
 - skontrolujte pripojenie vodičov zvončekového tlačidla na svorkách BZV/BZV-
- DT-HF vyzvára od DT/DT-HF/DVT/DVT-HF (interkom), ale po stlačení „ON“ nenastane spojenie
 - tlačidlo „ON“ bolo stlačené až po uplynutí doby vyzváňania (25s)
 - prišla požiadavka na hovor medzi EV/VEV a DT/DT-HF/DVT/DVT-HF
- DT-HF vyzvára od EV/VEV, ale po stlačení „ON“ nenastane spojenie
 - tlačidlo „ON“ bolo stlačené až po uplynutí doby vyzváňania (25s)
- prebieha interkomový hovor, alebo volanie na EV/VEV a tento je chvíľkovo prerušovaný
 - na linke prebieha komunikácia medzi jednotlivými zariadeniami
- po vykonaní voľby pri požiadavke o interkomové spojenie, je v reproduktore obsadzovací tón (prichádzajúce hovory je možné uskutočniť)
 - prišla požiadavka na hovor medzi EV/VEV a DT/DT-HF/DVT/DVT-HF
 - volaný DT/DT-HF/DVT/DVT-HF má poruchu, alebo neexistuje
- po stlačení „ON“ je v reproduktore oznamovací (obsadzovací) tón, ale nie je možné uskutočniť prichádzajúce a odchádzajúce hovory
 - **skontrolujte nastavenie SČ resp. IČ DT_HF** (viď. 4.6) a nastavenie adresy EV/VEV

6. Technické údaje

Typ	Domáci audiotelefón handsfree 4 FP 211 42
Akustická signalizácia vyzváňania	Zabudovaný reproduktor
Mikrofón	Elektretový
Reproduktor	25 Ohm, 250 mW
Napájanie	zo zbernice BUS1, BUS2
Rozmery	85mm (Š) x 170mm (V) x 38mm (H)
Hmotnosť	4 FP 211 42 – 640g (bez škatule)
Prevádzkové podmienky – teplota	4°C – 40°C (prevádzková) -20°C – 60°C (skladovacia)
– vlhkosť	30% – 80% (prevádzková) 10% – 90% (skladovacia)

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu vzhľadu a technických parametrov výrobku.

5. Poruchový stav

Při správné obsluze zařízení dle tohoto návodu, by vám měl domácí audiotelefon handsfree spolehlivě sloužit.

Přesto se mohou vyskytnout tyto poruchové stavy:

- po stlačení „ON“ není v reproduktoru oznamovací (obsazovací) tón
 - zkontrolujte správnost připojení vodičů BUS1, BUS2
- po stlačení zvonkového tlačítka nezazní vyzváněcí melodie
 - zkontrolujte připojení vodičů zvonkového tlačítka na svorkách BZV/BZV-
- DT-HF vyzvání od DT/DT-HF/DVT/DVT-HF (interkom), ale po stlačení „ON“ nenastane spojení
 - stlačení „ON“ bylo až po uplynutí doby vyzvánění (25s)
 - přišel požadavek na hovor mezi EV/VEV a DT/DT-HF/DVT/DVT-HF
- DT-HF vyzvání od EV/VEV, ale po stlačení „ON“ nenastane spojení
 - stlačení „ON“ bylo až po uplynutí doby vyzvánění (25s)
- probíhá interkomový hovor nebo volání na EV/VEV a tento je chvilkové přerušovaný
 - na lince probíhá komunikace mezi jednotlivými zařízeními
- po provedení volby na základě požadavku na interkomové spojení je v reproduktoru oznamovací tón (přicházející hovory je možné uskutečnit)
 - přišel požadavek na hovor mezi EV/VEV a DT/DT-HF/DVT/DVT-HF
 - volaný DT/DT-HF/DVT/DVT-HF má poruchu nebo neexistuje
- po stlačení „ON“ je v reproduktoru oznamovací (obsazovací) tón, ale není možné uskutečnit přicházející a odcházející hovory
 - **zkontrolujte nastavení ŠČ resp. IČ DT-HF** (viz 4.6) a nastavení adresy EV/VEV

6. Technické údaje

Typ	Domácí audiotelefon handsfree 4 FP 211 42
Akustická signalizace vyzvánění	Zabudovaný reproduktor
Mikrofon	Elektretový
Reproduktor	25 Ohm, 250 mW
Napájení	ze zbernice BUS1, BUS2
Rozměry	85mm (Š) x 170mm (V) x 38mm (H)
Hmotnost	4 FP 211 42 – 640g (bez krabice)
Provozní podmínky	– teplota
	4°C – 40°C (provozní)
	-20°C – 60°C (skladovací)
	– vlhkost
	30% – 80% (provozní)
	10% – 90% (skladovací)


Výrobce si vyhrazuje právo na změnu vzhledu a technických parametrů výrobku.

Tabuľka/Tabulka 1

Zoznam vrátnikových čísel pre odchádzajúce volanie na EV/VEV – utajené spojenie a adresy pre „GATE“.

Seznam čísel vrátných pro odchozí volání na EV/VEV – utajené spojení a adresy pro „GATE“.

Adresa EV/VEV	Vrátnikové číslo Číslo vrátného	Adresa EV/VEV pre „GATE“
1	1	001
2	2	002
3	3	003
4	4	004
5	5	005
6	6	006
7	21	007
8	22	008




Obr.1

Upevnenie DT-HF priamo na stenu alebo na elektroinštalačnú krabičku.

Upevnění DT-HF přímo na stěnu nebo na elektroinstalační krabici

4 FP 211 42



- 1 Prepínač hlasitosti vyzváňania
Prepínač hlasitosti vyzvánění
- 2 Prepínač hlasitosti hovoru
Prepínač hlasitosti hovoru
- 3 Montážny otvor
Montážní otvor
- 4 Tlačidlo zapínania telefónu "ON"
Tlačítko zapínání telefonu „ON“
- 5 Tlačidlo elektrického zámku
Tlačítko elektrického zámku
- 6 Tlačidlo vypínania telefónu "OFF"
Tlačítko vypínání telefonu „OFF“
- 7 Tlačidlo brány/aktivácie prídavného zariadenia
Tlačítko brány/aktivace přídavného zařízení

- 8 Mikrofón
Mikrofón
- 9 Signalizačná LED
Signalizační LED
- 10 Reproduktor
Reproduktor
- 11 Tlačidlá voľby
Tlačítka volby
- 12 Svorkovnica
Svorkovnice
- 13 Otvory pre montáž na inš. krabicu
Otvory pro montáž na ins. krabici
- 14 Miesta pre zavesenie na stenu
Místa pro zavěšení na stěnu

Obr. 2

Přídavná kamera

GND Video(75Ohm/1Vpp)
+12V(max.100mA)

VD+ VD- VD+ VD- GND BUS1 BUS2


DVTH2 4FP 211 45

GND BZV +KAM VKAM VOUT
VD in- VD in+ VDout- VDout+


GND BUS1 BUS2

12V



Přídavná místn.



max. počet všech typů telefonů by neměl překročit 100ks




+ max. 7 vedlejších audio/video EV resp. TT




modul audio EV


Elektrický zámek
4 FN 877 01, 02, 03
4 FN 877 11, 12, 13, 14



2-BUS GUARD
s přímou či kódovou volbou



Přídatný zvonek k DVT



max. 3 vedlejší
audio (video) DT

Hlavní video EV


BUS VIDEO KARAT
s přímou volbou účastníka
složené z EV s 0 či 2tl.,
modulu kamery
a tlačítkových modulů
se 4, 6, 7 a 8 tl.

s kódovou volbou účastníka
složené z EV 0tl.,
modulu kamery,
číselnice a imenovníku

(možno kombinovat přímou
i kódovou volbu účastníka)

barvy:

.1 antika měděná
.2 antika stříbrná




modul video EV vedlejší

Elektrický zámek
4 FN 877 01, 02, 03
4 FN 877 11, 12, 13, 14




Siťový zdroj
4 FP 672 54



230V/50Hz



4EP 672 58



230V/50Hz

* Při vzdálenosti VDT/VEV nad 10m použijte pro napájení (+18V a GND) 2 páry vodičů. Při počtu 30 a více VDT by mohlo napájecí napětí klesnout pod 15 V, což je pro plnou funkci VDT nezbytné, proto v takovém místě (nebo na konci vedení) zařaďte druhý síťový zdroj 4FP 672 59 (+ 18V a GND). Při délce vedení přesahující 600m nebo větším počtu videotelefonů použijte pro napájení samostatnou dvoulinku (min. 2x1,5).

Obr. 3

Tabuľka systémových a interkomových čísel domácich telefonov

Tabulka системовых и интеркомовых чисел домашних телефонов

SČ	IČ DTH	Poznámka	IČ DTV1	IČ DTV2	IČ DTV3	Poznámka
000	1111		1112	1113	1114	
001	1115		1116	1121	1122	
002	1123		1124	1125	1126	
003	1131		1132	1133	1134	
004	1135		1136	1141	1142	
005	1143		1144	1145	1146	
006	1151		1152	1153	1154	
007	1155		1156	1161	1162	
008	1163		1164	1165	1166	
009	1211		1212	1213	1214	
010	1215		1216	1221	1222	
011	1223		1224	1225	1226	
012	1231		1232	1233	1234	
013	1235		1236	1241	1242	
014	1243		1244	1245	1246	
015	1251		1252	1253	1254	
016	1255		1256	1261	1262	
017	1263		1264	1265	1266	
018	1311		1312	1313	1314	
019	1315		1316	1321	1322	
020	1323		1324	1325	1326	
021	1331		1332	1333	1334	
022	1335		1336	1341	1342	
023	1343		1344	1345	1346	
024	1351		1352	1353	1354	
025	1355		1356	1361	1362	
026	1363		1364	1365	1366	
027	1411		1412	1413	1414	
028	1415		1416	1421	1422	
029	1423		1424	1425	1426	
030	1431		1432	1433	1434	
031	1435		1436	1441	1442	
032	1443		1444	1445	1446	
033	1451		1452	1453	1454	
034	1455		1456	1461	1462	
035	1463		1464	1465	1466	
036	1511		1512	1513	1514	
037	1515		1516	1521	1522	
038	1523		1524	1525	1526	
039	1531		1532	1533	1534	
040	1535		1536	1541	1542	
041	1543		1544	1545	1546	
042	1551		1552	1553	1554	
043	1555		1556	1561	1562	
044	1563		1564	1565	1566	
045	1611		1612	1613	1614	
046	1615		1616	1621	1622	
047	1623		1624	1625	1626	
048	1631		1632	1633	1634	
049	1635		1636	1641	1642	
050	1643		1644	1645	1646	
051	1651		1652	1653	1654	
052	1655		1656	1661	1662	
053	1663		1664	1665	1666	
054	2111		2112	2113	2114	
055	2115		2116	2121	2122	
056	2123		2124	2125	2126	
057	2131		2132	2133	2134	
058	2135		2136	2141	2142	

059	2143		2144	2145	2146	
060	2151		2152	2153	2154	
061	2155		2156	2161	2162	
062	2163		2164	2165	2166	
063	2211		2212	2213	2214	
064	2215		2216	2221	2222	
065	2223		2224	2225	2226	
066	2231		2232	2233	2234	
067	2235		2236	2241	2242	
068	2243		2244	2245	2246	
069	2251		2252	2253	2254	
070	2255		2256	2261	2262	
071	2263		2264	2265	2266	
072	2311		2312	2313	2314	
073	2315		2316	2321	2322	
074	2323		2324	2325	2326	
075	2331		2332	2333	2334	
076	2335		2336	2341	2342	
077	2343		2344	2345	2346	
078	2351		2352	2353	2354	
079	2355		2356	2361	2362	
080	2363		2364	2365	2366	
081	2411		2412	2413	2414	
082	2415		2416	2421	2422	
083	2423		2424	2425	2426	
084	2431		2432	2433	2434	
085	2435		2436	2441	2442	
086	2443		2444	2445	2446	
087	2451		2452	2453	2454	
088	2455		2456	2461	2462	
089	2463		2464	2465	2466	
090	2511		2512	2513	2514	
091	2515		2516	2521	2522	
092	2523		2524	2525	2526	
093	2531		2532	2533	2534	
094	2535		2536	2541	2542	
095	2543		2544	2545	2546	
096	2551		2552	2553	2554	
097	2555		2556	2561	2562	
098	2563		2564	2565	2566	
099	2611		2612	2613	2614	
100	2615		2616	2621	2622	
101	2623		2624	2625	2626	
102	2631		2632	2633	2634	
103	2635		2636	2641	2642	
104	2643		2644	2645	2646	
105	2651		2652	2653	2654	
106	2655		2656	2661	2662	
107	2663		2664	2665	2666	
108	3111		3112	3113	3114	
109	3115		3116	3121	3122	
110	3123		3124	3125	3126	
111	3131		3132	3133	3134	
112	3135		3136	3141	3142	
113	3143		3144	3145	3146	
114	3151		3152	3153	3154	
115	3155		3156	3161	3162	
116	3163		3164	3165	3166	
117	3211		3212	3213	3214	
118	3215		3216	3221	3222	
119	3223		3224	3225	3226	
120	3231		3232	3233	3234	
121	3235		3236	3241	3242	

ZÁRUČNÝ LIST

Výrobok pred odoslaním od výrobcu bol preskúšaný, no napriek tomu sa môžu vyskytnúť poruchy spôsobené chybou materiálu, alebo iným zavinením v procese výroby. V prípade, že chyby budú takéhoto charakteru, výrobok opravíme na vlastné náklady za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky:

1. Reklamácia bude uplatnená v záručnej dobe
2. Výrobok bol správne namontovaný a zapojený v súlade s návodom pre montáž tohto zariadenia.
3. Výrobok nebol poškodený nedbalým používaním.
4. K reklamácií bude predložený výrobok kompletný, čistý a so záručným listom opatreným pečiatkou predajne s čitateľným dátumom predaja.

Pre záruky platia ustanovenia v zmysle Občianskeho zákonníka.

Bez dátumu predaja a pečiatky predajne je záručný list neplatný a oprava nebude uskutočnená v rámci záruky. Ani dodatočné zaslanie záručného listu neberieme do úvahy. K výrobku je potrebné pripojiť aj písomný dôvod reklamácie.

Záručné a pozáručné opravy vykonáva:

V SR: TESLA STROPKOV, a.s., ORK – reklamačné oddelenie
 091 12 STROPKOV
 tel.: 054/742 2494, kl. 377
 fax: 054/742 3362
 servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V ČR: TESLA STROPKOV – ČECHY, a.s.
 503 25 Dobřenice
 tel.: 495 800 519
 fax: 495 451 239
 servis@teslastropkov.cz
www.teslastropkov.cz

Typ výrobku			
Dátum a podpis TK			
Dátum predaja Podpis a pečiatka			
Dátum reklamácie			
Dátum prijatia do opravy			
Dátum opravy a podpis opravára			
Opravený výrobok prevzal dňa, podpis			

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek před odesláním od výrobce byl přezkoušený, přesto se můžou vyskytnout poruchy způsobené chybou materiálu, anebo jiným zaviněním v procesu výroby. V případě, že chyby budou těchto charakteru, výrobek opravíme na vlastní náklady za předpokladů, že budou dodrženy následovní podmínky:

1. Reklamace bude uplatněná v záruční době
2. Výrobek byl správně namontovaný a zapojený v souladu s návodem pro montáž tohoto zařízení.
3. Výrobek nebyl poškozen nedbalým použitím.
4. K reklamaci bude předložený výrobek kompletní, čistý a se záručním listem opatřeným razítkem prodejny s čitelným datem prodeje.

Pro záruky platí ustanovení v smyslu Občanského zákoníku.

Bez datu prodeje a razítka prodejny je záruční list neplatný a oprava nebude uskutečněná v rámci záruky. Ani dodatečné zaslání záručního listu nebereme do úvahy. K výrobku je potřebné připojit také písemný důvod pro reklamaci.

Záruční a pozáruční opravy vykonává:

V SR: TESLA STROPKOV, a.s., ORK – reklamační oddělení
091 12 STROPKOV
tel.: 054/742 2494, kl. 377
fax: 054/742 3362
servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V ČR: TESLA STROPKOV – ČECHY, a.s.
503 25 Dobřenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz
www.teslastropkov.cz

Typ výrobku			
Datum a podpis TK			
Datum prodeje Podpis a razítko			
Datum reklamace			
Datum přijetí do opravy			
Datum opravy a podpis opraváře			
Opravený výrobek převzal dne, podpis			